

見守り 新鮮情報

配線器具 その使い方、 間違っていないですか？ 正しく使って安全に

- ❑ 配線器具(延長コード、テーブルタップなど)が定める**定格消費電力**を超えて使っていないですか？
- ❑ 一つのテーブルタップで炊飯器やオーブンレンジなど**消費電力の大きな複数の電気製品を同時に使用**するなどしていませんか？
- ❑ 電源コードを**ねじ曲げたり、踏みつけたり**していませんか？
- ❑ テーブルタップに電源プラグは**しっかり差し込まれていますか？**
- ❑ **異臭**がする、**変色**しているところはありますか？
- ❑ 配線器具には**寿命**があることを知っていますか？



©Kurosaki Gen

ひとこと助言

発火のおそれも…
正しく使ってね



見守るくん

- 配線器具には使用可能な消費電力(定格消費電力)が定められており、それを超えて使用すると火災につながる恐れがあります。表示されている定格消費電力を超えないように注意しましょう。
- 炊飯器など消費電力の大きな電気製品の中には、延長コードなどの使用を禁止している製品もあります。接続する電気製品の取扱説明書を必ず確認しましょう。
- 電源コードをねじ曲げる、踏みつけるなど、外部から大きな力が加わる使い方をすると、電源コードが損傷して異常発熱や発火の原因になります。
- 電源プラグを長期間差し込んだままにすると、コンセントとの隙間にほこりや水分が付着して発火する恐れがあります。定期的に掃除しましょう。
- 延長コードやテーブルタップなどの配線器具には寿命があります。異臭や変色がないか定期的に確認し、古くなったら交換をするようにしましょう。

本文イラスト：黒崎 玄

見守り新鮮情報 第517号(2025年7月31日)発行：独立行政法人国民生活センター

消費生活トラブルは、
ひとりで悩まず、相談しよう！

消費者ホットライン
188(いやや)

岩手県立県民生活センター【消費生活相談電話】019-624-2209

平日9:00~17:30、土日10:00~16:00(年末年始・祝日休み)

